

アブソデックス 小型タイプ AX6000Mシリーズ




DESKTOP DIRECT DRIVE ACTUATOR, MINI&USABLE TYPE, AX6000M SERIES



ただ小さいだけじゃない、使いやすさのポイント!

省スペース


業界最小の外形寸法に加え、同心円形状(回転軸と固定軸が同じ)のため、スペースのムダを省いたコンパクトな装置設計が可能です。



フレキシブル


プログラム作成機能が豊富なため、思いどおりの動作を実現できます。 さらに、ポイント指定プログラムの自動作成など、簡易な動作設定にも対応しています。


動作の組み合わせなど、複雑な動作設定も驚くほど簡単!



高信頼性&メンテナンスフリー

ダイレクトドライブ方式(ギヤレス)のため、過負荷時のギヤの破損や ギヤ部の摩耗による精度変化を心配する必要がありません。







自動化設備をお手軽に実現できます。

DD アクチュエータなので、設計から運転まで、とにかく簡単、手間いらず。



設計

- ●チェックシート(添付)により機種選定をします。
- ●ギヤ部の出っ張りがないシンプル構造のため設計工数を削減できます。





購入

- ●セット形番(モータ+ドライバ+ケーブル)のため発注が簡単です。
- ●駆動部品(プーリ、ベルト、ギア)の購入は不要です。





組立

- ●インロー、位置決めピン穴が標準装備です。
- ●組立調整工数を削減できます。





運転

- ●さらに改良を加えたパソコンツールで動作設定が簡単です。
- ●位置決めに最適なカム曲線で滑らかに動きます。





保全


●リユースが可能で在庫を削減できます。

使用事例




"テーブルをのせるだけ"の感覚で装置を設計することができます。分割位置出力(停止位置出力)や インデックス途中出力の I/O 信号など、インデックステーブルに適した機能を豊富に搭載しており、 外部センサを削減することもできます。


手作業の工程を半自動化



- ・生産性の改善
- ・作業の安定化

装置をモジュール化 する際の θ 軸ユニット





既存装置に サブ組立工程として追加

(既存装置の構成要素の置き換え)

- ・装置全体のタクト改善
- ・既存装置の小型化







AX1000T シリーズ

既存のアブソデックスとプログラム・パラメータ (一部除く) を共用できます。


システム構成

●基本的な設定項目

- 1. パソコンからプログラムを入力する。
- 2. 必要なパラメータを設定する。
- 3. ゲインを適正に設定する。

●基本的な駆動方法

- 1. PLCから、実行したいプログラムを選択する。
- 2. PLCから、起動信号を入れる。
- 3. 駆動後、ドライバから位置決め完了信号が出力されます。



構成(セット形番を選択時)

名 称	数量
アクチュエータ本体	1
ドライバ(コントローラ付)本体	1
モータケーブル、レゾルバケーブル	各1

付属品: I/Oコネクタ、電源用コネクタ、電源コネクタ用オープンツール ※モータケーブル用コネクタはモータケーブルに添付されます。

CEマーキングに対応するためには、下表の部品が必要となります。 設置、配線方法については、取扱説明書、または、技術資料(アブ ソデックスMUタイプ技術資料)をご参照ください。

仕様部品	形 番	メーカ
ノイズフィルタ	NF2015A-OD 注1)	双信電機㈱
サージプロテクタ	R·A·V-781BXZ-4 R·A·V-781BWZ-4 RSPD-250-Q4 RSPD-250-U4	岡谷電機産業㈱

-注1) AC250V仕様です。DC24V電源時も使用可能です。

プログラミングツール

- ・立ち上げ調整支援ツール「AX Tools」を用意しています。 (Windows版 無償提供)
 - アブソデックスのプログラム作成やパラメータの設定、

動作指令などをパソコンから行います。

作成したプログラムの保存が可能です。

パソコン通信ケーブル(形番: AX-RS232C-9P)が必要です。

- 注)パソコン通信ケーブルはアブソデックス専用配線になっていますので、市販の通信ケーブルのままではご使用になれません。誤って使用された場合、ドライバおよびパソコンが故障する恐れがあります。
- 注)パソコン通信ケーブルは、調整時のみ接続を想定しております。

通常運転時はCN1からパソコン通信ケーブルを取り外してご使用ください。

- 注)パソコンがスリープ状態から復旧すると、USB-シリアル変換ケーブルが認識しなくなり、通信異常が発生する場合があります。
- 注)立ち上げ調整支援ツール「AX Tools」は、最新版を当 社HPよりダウンロードしてご使用ください。

[※]接続方法に関する注意事項は、取扱説明書、または、技術資料を必ず お読みください。

アブソデックス小型タイプ AX6000M 体系表

	トルク(N・m) 割出し精度 (砂) 1.2 3					
アクチュエータ	T.2 Concert Man Apprilate Man App	TO LINCOLD AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	±90	±10	1	
対応ドライバ			だけます。 コントローラ様 Cプログラムに エータの回転 間、タイマ時間 設定できます。 また、Mコー コーダ出力等に	通でで使用いた 機能を、ボタチ動は は、大きのでである。 は、大きのでである。 は、大きのでである。 は、大きのでである。 は、大きのでである。 は、大きのでである。 は、大きのできる。 は、たきのできる。 は、たらのできる。 とっとのできる。 は、たらのできる。 は、たらのできる。 とっとので。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっとのでも。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっと。 とっ	5	

関連部品形番表······9ページ 機種選定·····10ページ ▲使用上の注意事項·····13ページ



アブソデックス

X6000M Series

ドライバとアクチュエータとケーブルの組み合わせ自由な互換機能

直径80mmのミニマムサイズ ●最大トルク: 1.2Nm、3Nm

対応ドライバ: MUタイプドライバ






アクチュエータ仕様


項目	AX6001M	AX6003M	
最大出力トルク N·m	1.2	3.0	
連続出力トルク N·m	0.4	1.0	
最高回転速度 rpm	240	(注1)	
許容アキシャル荷重 N	60	00	
許容モーメント荷重 N·m	5		
出力軸慣性モーメント kg·m ²		0.00059	
許容負荷慣性モーメント kg·m²		0.059	
割出し精度(注2) 秒	±9		
繰返し精度(注2) 秒	<u>±</u> 1		
出力軸摩擦トルク N·m	0.13	0.22	
<u>分解能</u> P/rev	540		
モータ絶縁階級	A ²	· 	
モータ耐電圧	AC550V 1分間		
モータ絶縁抵抗	10ΜΩ以上		
使用周囲温度	0~4		
使用周囲湿度	20~85%RH		
保存周囲温度	-10∼		
保存周囲湿度	20~90%RH 結露なきこと		
雰囲気	腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵なきこと		
質量 kg	1.2	1.8	
出力軸の振れ(注2) mm	0.03		
出力軸の面振れ(注2) mm	0.05		
保護構造	IP2	20	

注1:連続回転運転時は80rpm以下の速度でお使いください。

注2:割出し精度及び繰返し精度、出力軸の振れ、出力軸の面振れの考え方については、11ページ「用語解説」をご参照ください。


速度・最大トルク特性






L :出力軸中心からの距離 L :出力軸フランジ面からの距離 ▲ ご使用になる前に必ず13~17ページの使用上の注意事項をお読みください。

●AX6003M (rpm)



形番表示方法

●セット形番(アクチュエータ、ドライバ、ケーブル)






AX6000M Series


外形寸法図

●AX6001M



注1)アクチュエータ原点位置は、外形寸法図と異なる場合があります。 原点オフセット機能により、任意の原点位置を設定することができます。

●AX6003M



注1)アクチュエータ原点位置は、外形寸法図と異なる場合があります。 原点オフセット機能により、任意の原点位置を設定することができます。



アブソデックス

MUタイプドライバ

インターフェース仕様:パラレル I/O(NPN仕様) パラレル I/O(PNP仕様)





おもな特長

- ●超小型・軽量化(樹脂ボディの採用)
- ●コネクタ接続のため配線が容易

形番表示方法

AX9000MU - U0 AX9000MU - U1

> インターフェース仕様 UO: パラレルI/O(NPN仕様) U1: パラレルI/O(PNP仕様)

一般仕様

100 4 1-			
項	目	内容	
製品名称		MUタイプドライバ	
老四位作	·υ,	AX9000MU	
 電源電圧	主電源	DC24V±10%	
电冰电圧	制御電源	DC24V±10%	
構造		ドライバ、コントローラー体型	
使用周囲	用温度	0~50°C	
使用周囲湿度		20~90%RH (結露なきこと)	
保存周囲温度		−10~65°C	
保存周囲温度		20~90%RH (結露なきこと)	
雰囲気		腐食性ガス、粉塵なきこと	
耐ノイス	Z"	1000V(P-P)、パルス幅1 µsec、立上り、立下り時間1nsec	
103717		インパルスノイズ試験 誘導ノイズ(容量結合)	
耐振動		4.9m/s ²	
質量 保護構造		約0.5kg	
		IP2X	

性能仕様

項目	内容		
制御軸数	1軸、540,672パルス/1回転		
角度設定単位	°(度)、パルス、割出数		
角度最小設定単位	0.001°、1パルス		
速度設定単位	秒、rpm		
速度設定範囲	0.01~100秒/0.11~240rpm		
等分割数	1~255		
最大指令値	7桁数値入力 ±9,999,999パルス		
タイマー	0.01秒~99.99秒		
プログラム言語	NC言語		
プログラミング	パソコンにより、RS-232Cポートを通じて		
方法	データを設定する。		
運転モード	自動、ジョグ、シングルブロック、サーボOFF、		
	パルス列入力モード		
	<5種類>		
加速度曲線	変形正弦(MS)、変形等速(MC·MC2)		
	変形台形(MT)、トラペクロイド(TR)		
	RUN: 正常運転状態		
	ALM2:アラーム2状態		
ステータス表示	ALM1:アラーム1状態		
	SERVO: サーボ状態		
	CHARGE: チャージ状態		
通信インターフェース	RS-232C準拠		
入出力信号	インターフェース仕様のページをご参照ください。		
プログラム容量	約6000文字(256本)		
電子サーマル	アクチュエータの過熱保護		

電源容量

アクチュエータ形番	ドライバ形番	定格入力電流	最大入力電流
AX6001M、AX6003M	AX9000MU	3.3A	10A

パラレルI/O(NPN仕様)

CN3入力信号

ピン番号	信号名称	論理	判断
1~2	外部電源入力 +24V±10%		
3~4	外部電源入力 GND		
5	プログラム番号選択入力(ビット0)	正	レベル
6	プログラム番号選択入力(ビット1)	田	レベル
7	プログラム番号選択入力(ビット2)	正	レベル
8	プログラム番号選択入力(ビット3)	Н	レベル
9	プログラム番号設定入力2桁目/	Œ	エッジ
9	プログラム番号選択入力(ビット4)	IE	レベル
10	プログラム番号設定入力1桁目/	Œ	エッジ
10	プログラム番号選択入力(ビット5)	Щ	レベル
11	リセット入力	正	エッジ
12	原点復帰指令入力	正	エッジ
13	起動入力	正	エッジ
14	サーボオン入力/	Œ	レベル
14	プログラム停止入力	Щ	エッジ
15	連続回転停止入力	正	エッジ
16	アンサ入力/位置偏差カウンタリセット入力	正	エッジ
17	非常停止入力	負	レベル
18	ブレーキ解除入力	正	レベル

CN3出力信号

ピン番号	信号名称	論理
33	Mコード出力(ビットO)	正
34	Mコード出力(ビット1)	Œ
35	Mコード出力(ビット2)	正
36	Mコード出力(ビット3)	正
37	Mコード出力(ビット4)	正
38	Mコード出力(ビット5)	正
39	Mコード出力(ビット6)	正
40	Mコード出力(ビット7)	正
41	インポジション出力	正
42	位置決め完了出力	正
43	起動入力待ち出力	正
44	アラーム出力1	負
45	アラーム出力2	負
46	インデックス途中出力1/原点位置出力	正
47	インデックス途中出力2/サーボ状態出力	正
48	レディ出力	正
49	分割位置ストローブ出力	正
50	Mコードストローブ出力	正

CN3パルス列入力信号

	ピン番号	信号名称	
	19	PULSE/UP/ A相	
	20	-PULSE/-UP/-A相	
	21	DIR/ DOWN/ B相	
	22	-DIB/-DOWN/-B相	

CN3エンコーダ出力信号(インクリメンタル)

ピン番号	信号名称	
23	A相(ラインドライバ出力)	
24	ーA相(ラインドライバ出力)	
25	B相(ラインドライバ出力)	
26	ーB相(ラインドライバ出力)	
27	Z相(ラインドライバ出力)	
28	ーZ相(ラインドライバ出力)	


入出力回路仕様


内容	1回路電流 (mA)	最大点数 (回路)	最大電流 (mA)	最大消費電流 (mA)
入力回路	4	14	56	
出力回路	30	18	540	746
ブレーキ出力(BK+,BK-)	75	2	150	

[※]出力回路の最大同時出力点数は、18点中の14点となります。


CN3入出力回路仕様

● 入力回路






● パルス列入力回路



● エンコーダ出力回路



出力形式: ラインドライバ 使用ラインドライバ: DS26C31 推奨ラインレシーバ: DS26C32相当品

MU type driver

パラレルI/O(PNP仕様)

CN3入力信号

ピン番号	信号名称	論理	判断
1~2	外部電源入力 GND		
3~4	外部電源入力 +24V±10%		
5	プログラム番号選択入力(ビット0)	正	レベル
6	プログラム番号選択入力(ビット1)	正	レベル
7	プログラム番号選択入力(ビット2)	正	レベル
8	プログラム番号選択入力(ビット3)	正	レベル
9	プログラム番号設定入力2桁目/	π	エッジ
9	プログラム番号選択入力(ビット4)	正	レベル
10	プログラム番号設定入力1桁目/	īF	エッジ
10	プログラム番号選択入力(ビット5)	IE.	レベル
11	リセット入力	正	エッジ
12	原点復帰指令入力	正	エッジ
13	起動入力	正	エッジ
14	サーボオン入力/	īF	レベル
'4	プログラム停止入力	IE.	エッジ
15	連続回転停止入力	正	エッジ
16	アンサ入力/位置偏差カウンタリセット入力	正	エッジ
17	非常停止入力	負	レベル
18	ブレーキ解除入力	正	レベル

CN3出力信号

ピン番号	信号名称	論理
33	Mコード出力(ビットO)	Œ
34	Mコード出力(ビット1)	Œ
35	Mコード出力(ビット2)	正
36	Mコード出力(ビット3)	正
37	Mコード出力(ビット4)	Œ
38	Mコード出力(ビット5)	正
39	Mコード出力(ビット6)	正
40	Mコード出力(ビット7)	正
41	インポジション出力	正
42	位置決め完了出力	Œ
43	起動入力待ち出力	正
44	アラーム出力1	負
45	アラーム出力2	負
46	インデックス途中出力1/原点位置出力	正
47	インデックス途中出力2/サーボ状態出力	正
48	レディ出力	Œ
49	分割位置ストローブ出力	Œ
50	Mコードストローブ出力	ΙĒ

CN3パルス列入力信号

ピン番号	信号名称	
19	PULSE/UP/ A相	
20	PULSE/UP/A相	
21	DIR/ DOWN/ B相	
22	-DIB/-DOWN/-B相	

CN3エンコーダ出力信号(インクリメンタル)

ピン番号	信号名称
23	A相(ラインドライバ出力)
24	ーA相(ラインドライバ出力)
25	B相(ラインドライバ出力)
26	ーB相(ラインドライバ出力)
27	Z相(ラインドライバ出力)
28	ーZ相(ラインドライバ出力)


入出力回路仕様

内容	1回路電流 (mA)	最大点数 (回路)	最大電流 (mA)	最大消費電流 (mA)
入力回路	4	14	56	
出力回路	30	18	540	746
ブレーキ出力(BK+,BK-)	75	2	150	

[※]出力回路の最大同時出力点数は、18点中の14点となります。

CN3入出力回路仕様


● 入力回路




● パルス列入力回路



● 出力回路



● エンコーダ出力回路




出力形式:ラインドライバ 使用ラインドライバ:DS26C31 推奨ラインレシーバ:DS26C32相当品

ドライバ添付品

形番	仕様	CN3コネクタ	CN4コネクタ
AX9000MU-U0	パラレルI/O(NPN)	10150-3000PE (プラグ) - 10350-52A0-008 (シェル)	電源コネクタ O4JFAT-SBXGF-I オープンツール
AX9000MU-U1	パラレルI/O(PNP)	住友スリーエム	J-FAT-OT 日本圧着端子製造


追加部品注文の際は、部品形番表をご参照ください。

外形寸法図




設置寸法


- ・アブソデックスドライバは、防塵・防水構造ではありません。 粉塵、水、油等がドライバ内に入ることがないよう、ご使用環境に合わせた保護をしてください。
- ・アブソデックスドライバを制御ボックス内に設置する場合は、 ボックス内温度が 50℃を超えないようにし、 下図に示すように設置し、スペースを確保してください。




注1)で使用になるケーブルに合わせて、余裕を持って寸法を決定してください。

パネル説明






●パラレルI/O(PNP仕様)



ケーブル仕様

ケーブル外形寸法図

ケーブル最小曲げ半径



🕰 使用上の注意事項

- ●ケーブルが繰返し屈曲する用途では、アクチュエータ本体コネクタ付近のケーブルシース部を固定してご使用ください。
- **●本体引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。** また、引出しケーブルをつかんで本体を持ち上げたり、無理な力が加わると、断線の恐れがあります。
- ●ケーブルを接続する場合は、コネクタを奥まで確実に挿入してください。また、コネクタの取付ねじや固定ねじは確実に 締め付けてご使用ください。
- ●ケーブルの切断、延長等の改造は行わないでください。故障・誤作動の原因となります。
- ●ケーブル長さLは形番表示方法のケーブル長さを参照してください。

アブソデックス関連部品形番表

●関連部品

品名	適用形番	形番
パソコン通信ケーブル(2m)	AXシリーズ	AX-RS232C-9P

●取付ベース

品名	適用形番	形番
取付ベース	AX6001M, AX6003M	AX-AX6000-BASE-BS

●電源

品名	適用形番	形番
DC24V電源	AX9000MU	AX-PWR-SWD100P-24-C 注1)

注1) 弊社から上記形番でご購入いただく場合には、電源用入力ケーブル(1m)および電源用出力ケーブル(1m)が付属されます。

●ノイズフィルタ

品名	適用形番	形番
電源用ノイズフィルタ(単相 AC250V/15A) 注1)	AXシリーズ	AX-NSF-NF2015A-OD
サージプロテクタ(三相用) 注4)	AXシリーズ	AX-NSF-RAV-781BXZ-4

注1) AC250V仕様です。DC24V電源時も使用可能です。

●その他部品

品 名	適用形番	形番
I/Oコネクタ(CN3:パラレルI/O用)	AXシリーズ(-U0,U1)	AX-CONNECTOR-MDR
電源コネクタセット(オープンツール付)	AX9000MUシリーズ	AX-CONNECTOR-04JFAT-KIT

[※]本ページに記載の部品は、弊社より購入いただける部品の一覧表となります。

注2)本ページに記載の部品は、弊社より購入いただける部品の一覧表となります。

注3) 欧州規格対応品(CEマーキング)としてご使用いただく場合には、電源用ノイズフィルタ、サージプロテクタ等が必要となります。詳細 については、取扱説明書または技術資料(アブソデックスAXシリーズMUタイプ技術資料)をご参照ください。

テーブル直接駆動	(注)チェーン駆動,ギヤ駆動の場合は、弊社までご相談ください。
貴社名	お名前
部署	FAV
TEL	FAX
運転条件	
.割出し 2.オシレート	
	たは、割出数
§動時間 t1(秒)	
ナイクルタイム tO(秒) サ	イクルタイム=移動時間+停止時間
注) 割出時間は移動時間+整定時間となります。	
整定時間は使用条件によって異なりますが、0.025~0.2	O秒程度となります。
■負荷条件	Dt
ブル 	パレット治具
材質 1.鋼 2.アルミ	1
外形 Dt(mm)	± Ψ μ
板厚 ht(mm)	Rf -
質量 m1(kg)	
リー ク	77/144444444444444444444444444444444444
数量 nw(個)	
最大質量 mw(kg/個)	(岡川東町末げ
取付中心 Dp(mm)	
『レット冶具	
数量 np(個)	
最大質量 mp(kg/個)	
70 V.E. 111 VIG. 111/	
その他の負荷条件	
付方向	(図2)取付方向:水平 (図3)取付方向:垂直
1.水平(図2) 2.垂直(図3)	
部仕事	
1.無し 2.有り	
(注)垂直取付時の重力による偏荷重,カシメ作業等に	
(注) 垂直取り時の重力による偏向重,カシスド未等による外部からの荷重	<u> </u>
・一ブル下面支持	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
フルト回文科 1.無し 2.有り	
摩擦係数 μ	
摩擦床数 μ 作用半径 Rf(mm)	
	(図4)取付剛性:低
置剛性	/mm - A - had in any
1.高い 2.低い(注)	
(注)スプラインの使用、装置へ直接固定できない場合(図4)	,
テーブルにチャック等の機構がある場合など	
ーブルのシャフトによる延長	<u> </u>
1.無し 2.有り(図5)	
クチュエータの可動	
1.無し 2.有り (in) スタイーエ タキソソニ ブル 上工機構等に	
(注) アクチュエータをX-Yテーブル,上下機構等に	
取付けアクチュエータが可動する場合	(図5)シャフトによる延長
(注)いずれかの項目で、2を選択された場合は、	(注) 精度の高い機種選定を行うために、装置の概要の参考図面等を
弊社までご相談ください。	(注) 精度の高い機種選定を行うだめに、装直の機要の参考図面等を 添付いただくことをお勧めします。
使用条件、環境条件(省略可能)	
プランス アクラス アイ・マップ アイ・マップ アイ・マップ アイ・マー アイ・マー アイ・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・マー・	
ータケーブル長さ (m)	
7. 7.72	
ライバ周囲温度 (°C)	
C24V電源ケーブル長さ (m)	
C24V電源ケーブル線径 (mm²)	
C24V電源電圧精度 (%)	
C24Vラインの接点個数 (個)	
C24Vラインの接点抵抗 (mΩ/個)	
本欄にご記入いただくことで、より厳密な選定を行うことができ	きます。



用語解説

割出し精度

アブソデックスの割出し精度とは、NCプログラムにより設定される目標位置と実際に停止した位置の差になります。

この目標位置は、基準ステーション(原点復帰位置)からの角度(秒)となります。

右図のようにそれぞれの目標位置と実際に停止した位置の差の最大値、最小値より割出し精度が計算されます。表記は、右図のように±○秒と幅で表現されます。


角度測定には、高精度エンコーダを使用します。

繰返し精度

繰返し精度とは、ある目標位置に対して同じ条件のもとで繰返し停止位置 を測定したときの停止する位置の角度のばらつきの最大値を角度(秒)で表 します。


機械装置が必要とする精度特性により、繰返し精度と割出し精度を使い分ける必要があります。

※秒 角度を度・分・秒で表す単位。1度=60分=3600秒となります。




出力軸の振れ

テーブル取付け面のインロー側面部の振れ精度です。



出力軸の面振れ

テーブル取付け面の振れ精度です。



MEMO



本製品を安全にご使用いただくために

で使用になる前に必ずお読みください

アブソデックスを使用した装置を設計される場合には、装置の機械機構とコントロールする電気制御によって運転され るシステムの安全性が確保できることをチェックして安全な装置を製作する義務があります。

当社製品を安全にご使用いただくためには、製品の選定及び使用と取扱い、ならびに適切な保全管理が重要です。 装置の安全確保のために、警告、注意事項を必ず守ってください。

なお、装置における安全性が確保できることをチェックして安全な装置を製作されるようにお願い申し上げます。



▲ 警告

- 1 本製品は、一般産業機械用部品として設計、製造されたものです。 よって、充分な知識と経験を持った人が取扱ってください。
- 2 製品の仕様範囲で使用してください。

製品固有の仕様外での使用は出来ません。また、製品の改造や追加工は絶対に行わないでください。 なお、本製品は一般産業機械用装置・部品での使用を適用範囲としておりますので、屋外での使用、および次 に示すような条件や環境で使用する場合には適用外とさせていただきます。

(ただし、ご採用に際し当社にご相談いただき、当社製品の仕様をご了解いただいた場合は適用となりますが、 万一故障があっても危険を回避する安全対策を講じてください。)

- 原子力・鉄道・航空・船舶・車両・医療機械、飲料・食品などに直接触れる機器や用途、娯楽機器・緊急作動(遮 断、開放等)回路・プレス機械・ブレーキ回路・安全対策用など、安全性が要求される用途への使用。
- ❷ 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用。
- 3 装置設計に関わる安全性については、団体規格、法規等をお守りください。
- 4 安全を確認するまでは、機器の取外しを絶対に行わないでください。
 - ●機械・装置の点検や整備は、本製品の周辺の装置、接続される機器の電源を切る等のシステムの安全を確保 した上で行なってください。
 - ❷ 運転停止時も、高温部や充電部が存在する可能性がありますので、点検、整備などの取扱いには十分ご注意 ください。
 - ❸ 機器の点検や整備については、装置の電源や該当する設備の電源を遮断し、システム内の圧縮空気は排気 し、漏電に注意して点検、整備などを行ってください。

5 事故防止のために、必ず各製品の取扱説明及び注意事項をお守りください。

- 電源OFF時にアクチュエータ出力軸を30rpm以上で回さないでください。 アクチュエータの発電作用によってドライバの故障や感電の危険があります。
- 重力などにより回転力が加わった状態で、サーボオフ(非常停止・アラームを含む)及びブレーキオフを行うと 回転力によって出力軸が回転します。
 - これらの操作は必ず回転力の加わらない平衡状態で行うか、安全を確認した上で行ってください。
- ❸ ゲイン調整段階や試運転時には、思わぬ動作をする場合がありますので出力軸に手を出さないよう十分に注 意してください。またアクチュエータが見えない位置から操作を行う場合には、操作前に必ず出力軸が回転 しても安全であることを確認してください。
- Φ ブレーキ付きタイプのブレーキは、あらゆる場合において出力軸を完全に保持できるものではありません。 アンバランスな荷重で出力軸が回転する用途などでメンテナンスを行う場合や、長時間機械を停止する場合 など、安全を確保する必要がある場合にブレーキだけで保持するのは確実とはいえません。必ず平衡状態と するか、機械的なロック機構を設けてください。
- 非常停止を行った際、回転時の速度や搭載負荷によっては停止までに数秒かかる場合があります。

6 感電防止のために、必ず注意事項をお守りください。

- ドライバ前面の電源端子、アクチュエータ出力端子は高電圧となります。また端子台タイプの場合は、必 ず付属の端子台カバーを装着してご使用ください。通電中には、触れないようにしてください。 電源オフ直後にも、内部コンデンサに蓄えられた電荷が放電するまで、高電圧が印加されますので5分間以 上は触れないようにしてください。
- ❷ 保守点検やドライバ内のスイッチの変更など、側面カバーを取外して作業を行う場合には、高電圧による感 電の危険がありますので必ず電源を切り、5分以上放電した後、作業を行なってください。
- ❸ 電源を入れたままで、コネクタ類の取付け、取外しをしないでください。誤作動·故障·感電の危険があります。
- 機械・装置を再起動する場合、搭載物が外れないような処置がなされているか確認し、注意し て行ってください。

8 過電流保護機器を設置してください。

ドライバへの配線は、JIS B 9960-1:2008 機械類の安全-機械の電気装置-第1部: 一般要求事項に従い、主電源・制御電源・及びI/O用電源(コネクタ番号 CN3-DC24V)に過電流保護機器(配線用遮断器、または、サーキットプロテクタ等)を設置してください。

(JIS B 9960-1 7.2.1 一般事項より抜粋)

機械(電気装置)内の回路電流が、構成品の定格値又は導体の許容電流容量のいずれか小さい方を超える可能性がある場合には、過電流保護を備えなければならない。選定すべき定格値又は設定値に関しては、7.2.10に規定する。

- 9 事故防止のために必ず、次頁以降の注意事項をお守りください。
- ここに示した注意事項では、安全注意事項のランクを「危険」「警告」「注意」として区別してあります。

▲ **危険**: 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定され、 かつ危険発生時の緊急性(切迫の度合い)が高い限定的な場合。

▲ 警告: 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。

▲ 注意:取扱いを誤った場合に、軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

なお「注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。 いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

保証について

保証条項

保証期間と保証範囲に関する取り決めを次の様にさせていただきます。

1. 保証期間

本製品の保証期間は、貴社のご指定場所への納入後1年間といたします。(但し、1日の稼働時間を8時間以内といたします。また1年以内に耐久性に達した場合は、その期間とします。)

2. 保証範囲

上記保証期間中に当社側の責による故障を生じた場合、その製品の修理を無償で速やかに行わせていただきます。 ただし、次の項目に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外させていただきます。

- ① 製品仕様に記載されている条件・環境の範囲を逸脱して使用された場合。
- ② 取扱不注意などの誤った使用および誤った管理に起因する場合。
- ③ 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
- ④ 製品本来の使い方以外の使用による場合。
- ⑤ 納入後に行われた当社が係わっていない構造、性能、仕様などの改変および当社指定以外の修理が原因の場合。
- ⑥ 本製品を貴社の機械・機器に組み込んで使用される際、貴社の機械・機器が業界の通念上備えられている機能、 構造などを持っていれば回避できた損害の場合。
- ⑦ 納入当時に実用化されていた技術では予見できない事由に起因する場合。
- ⑧ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧、その他の外部要因による場合。

なお、ここでいう保証は、納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は除外させてい ただきます。

3. 国外へ輸出した場合の保証

- (1) 当社工場または、当社が指定した会社・工場へ返却されたものについて修理を行います。返却に伴う工事および費用については、補償外といたします。
- (2) 修理品は、国内梱包仕様にて日本国内指定場所へ納入いたします。

本保証条項は基本事項を定めたものです。 個別の仕様図又は仕様書に記載された保証内容が本保証条項と異なる場合には、仕様図又は仕様書を優先します。


4. 適合性の確認

お客様が使用されるシステム、機械、装置への当社製品の適合性は、お客様自身の責任でご確認ください。

設計時•選定時

- ■アクチュエータおよび、ドライバは防水処理を施しておりません。水や油のかかる環境でご使用になる場合には、防水対策を実施してください。
- 2 アクチュエータ、ドライバに切粉や塵埃などが付着すると漏電や故障の原因になる場合があります。 これらが付着しないようにしてください。
- 3 主電源を頻繁にON/OFFすると、ドライバ内部の素子が破損する場合があります。
- 4 サーボON状態(保持状態)から、電源OFF、サーボOFFを 行った場合、外力が加わらなくても出力軸が保持位置から 動くことがあります。
- 5 アクチュエータ及びドライバは防錆を保証するものではありません。保管、設置、環境については十分にご注意ください。
- [3 アブソデックスを設置する機械装置には、アブソデックスの能力を十分発揮するためにできるだけ高い剛性が望まれます。これは、負荷装置や架台の機械的な固有振動数が比較的低い(一概にはいえませんが、おおよそ200~300Hz以下)場合に、アブソデックスと負荷装置や架台が共振を起こしてしまうためです。回転テーブルや本体の取付けボルトはしっかりと固定し、緩み等がなく十分な剛性を確保してください。[図1]


[図1]アクチュエータの設置




また、負荷テーブルの大きさなどによりゲイン調整が必要となります。

アブソデックスを機械に直接取付けできない時などでも、でき るだけ高い剛性の得られる架台に取付けてください。 [図2]

[図2]アクチュエータの取付け





7出力軸を延長する場合は、延長軸径、長さを表1を目安にしてください。また、図3を目安にダミーイナーシャを取付けてご使用ください。

[表1]出力軸延長軸径の目安

最大トルク	軸延長(mm)		
[N·m]	50	100	
1.2	φ35	φ40	
3	φ35	φ40	


注)上表の数値は、鋼材(中実軸)の場合の出力軸延長軸 径の目安値となります。

延長軸の材質が異なる場合、中空軸をご使用の場合の目安値については弊社までお問い合わせください。

設計時•選定時


- 3機械装置の剛性が十分に得られない場合には、アクチュエータに最も近い所にダミーイナーシャを取付ける事によって、機械装置の共振をある程度押さえる事ができます。 以下にダミーイナーシャの付加例を示します。
 - ●ダミーイナーシャの大きさは、[負荷イナーシャ] ×(0.2 ~1)程度が目安です。[図3]

[図3]ダミーイナーシャ取付け例1




- ●ベルトやギア、スプラインによる結合、キーによる締結の場合、ダミーイナーシャを[負荷イナーシャ]×(0.5~2)程度としてください。
- ●ベルトやギアなどによって変速する場合には、負荷イナーシャをアクチュエータ出力軸換算の値とし、アクチュエータ側にダミーイナーシャを取付けてください。[図4][図5]
 - (注意) ダミーイナーシャはアクチュエータの能力範囲でできるだけ大きなものを取付けてください。(材質は比重の大きい鋼材をご採用ください。)

[図4]ダミーイナーシャ取付け例2



[図5]ダミーイナーシャ取付け例3



ダアブソデックスにはレゾルバ(磁気式の位置検出器)が内蔵されています。

アクチュエータ本体付近に希土類磁石など、強力な磁界を 発するものを近づけないでください。

また、中空穴に大電流の配線を通さないでください。

本来の性能を発揮できなくなる可能性や誤動作、故障の可能性があります。

■誘導雷サージにより機器が故障する可能性がある場合には、 サージプロテクタの取付を推奨いたします。

その他の注意事項については、下記資料の注意事項を 必ずお読みください。

1.インターネットより アブソデックス小型タイプ

AX6000M

 $http://www.ckd.co.jp/kiki/caddata/ax_t.htm$

- ·取扱説明書
- 2.下記資料をご用命ください。 アブソデックスAXシリーズMUタイプ技術資料



安全性を確保するための

省力機器 警告·注意事項

で使用になる前に必ずお読みください

▲注意

取付•据付•調整時

- 1 アクチュエータ、ドライバ間のケーブルは必ず専用のものを使用して設置してください。また、専用ケーブルの長さや材質を変更することは、機能劣化や動作不良の原因となります。
- ②必ず正しい電源を接続してください。指定以外の電源を接続すると故障する場合があります。電源を再投入する場合は、電源OFF後10秒(但し、モータ出力軸が停止している事を確認した上で)以上の時間をおいてください。
- ③ ゲイン調整を行う前には、アブソデックス本体を機械にしっかり固定し、テーブルなどの負荷も確実に取付けてください。また、可動部が回転しても干渉せず安全であることを確認してください。
- 4 出力軸をハンマなどでたたいたり、無理に組付けたりしないでください。本来の精度や機能を発揮できなくなり、故障の原因となります。
- 5 アクチュエータ本体付近に希土類磁石などのような強力な 磁界を発するものは近付けないでください。本来の精度を 保持できなくなることがあります。
- 6 アクチュエータ本体の温度が使用条件によっては高温になります。カバー等を設け触らないようにしてください。
- 7 ドライバ表面の温度が使用条件によっては高温になります。 配電盤の中に入れるなどして、触らないようにしてください。
- **3**アクチュエータ本体に穴あけなどの加工をしないでください。加工が必要な場合はご相談ください。

9 互換タイプについて

- ・プログラム入力後(パラメータ設定後)、アクチュエータとドライバの組合せを誤ると、アラーム3が発生します。 アクチュエータとドライバの組合せをご確認ください。
 - (注) アラーム3は、プログラム入力時と異なるアクチュエータとドライバを組み合わせた場合、誤動作を防止するために表示されます。プログラム・パラメータを再入力するとアラーム3は解除されます。
- ・プログラム入力後(パラメータ設定後)、アクチュエータと ドライバの組合せを誤った状態で運転すると、誤動作や 装置の破損の原因となる場合があります。
- ケーブルの長さを変更される場合は、ケーブルを個別発 注いただきますようお願いします。
- 対応するドライバ以外を接続するとアクチュエータが焼損する可能性があります。
- 10 漏電遮断器をご使用になる場合はインバータ用として高周 波対策を施したものをお使いください。
- ■アクチュエータ外形寸法図にある出力軸位置は、アクチュエータ原点位置をあらわすものではありません。外形寸法図にある出力軸位置にてで使用される場合には、原点オフセット機能により原点位置を調整する必要があります。
- ☑AX6000Mシリーズの引出しケーブルは可動ケーブルではありません。必ずコネクタ部で固定し、可動しないようにしてください。また引出しケーブルをつかんで本体をもちあげたり、無理な力が加わると、断線の恐れがあります。
- ■その他の注意事項は、技術資料(アブソデックスAXシリーズMUタイプ技術資料)をご参照ください。
- 14アクチュエータ引出しケーブル、コネクタ部を強く引っ張ると引出しケーブルシールド編組線が露出する場合があります。

▲注意

使用・メンテナンス時

- ■ケーブルを傷つけたり、強く引っ張ったり、無理な力を加えたりしないようにしてください。
- 2アクチュエータ本体を分解すると、本来の機能や精度に復元できない場合があります。特にレゾルバ部の分解は、誤動作、精度劣化の原因となります。
- 3 アブソデックスを組込んだ機械装置の耐電圧試験を行う場合には、アブソデックスドライバへの主電源ケーブルを外し、ドライバ自体には電圧が印加されないようにしてください。 故障の原因となります。
- 4アラーム「4」(アクチュエータ過負荷:電子サーマル)が発生した場合は、アクチュエータ温度が十分に下がるまで再起動しないでください。

アラーム[4]の発生原因は以下の原因が考えられます。原因を取り除いたあとご使用ください。

- ・共振・振動による場合→取付剛性を十分に確保する。
- タクト・速度による場合→移動時間・停止時間を長くする。
- ・出力軸を拘束する構造の場合→M68、M69コマンドを 追加する。

- 5 電源投入時、アクチュエータ座標の認識を行うため、電源 投入より数秒間出力軸が移動しないようご注意ください。
- 6 その他の注意事項、アラーム表示に対するトラブルシューティングに関しては、技術資料(アブソデックスAXシリーズ MUタイプ技術資料)をご参照ください。

その他の注意事項については、下記資料の注意事項を 必ずお読みください。

1.インターネットより アブソデックス小型タイプ

AX6000M

http://www.ckd.co.jp/kiki/caddata/ax_t.htm · 取扱説明書

2.下記資料をご用命ください。 アブソデックスAXシリーズMUタイプ技術資料 MEMO

関連商品

電動アクチュエータ ERL2・ESD2シリーズ

■ 位置決め点数

従来の「7点位置決め」に、汎用性の高い「63点位置決め」を 追加

■ 簡単設定ツール

ティーチングペンダント(ETP2)に加え、簡単パソコン設定ソフト (E Tools)を追加

■ 完全互換化

アクチュエータ、コントローラが組合せを選ばない「完全互換」

カタログNo.CC-1219



アブソデックス高応答タイプ AX1000T、AX2000T、AX4000Tシリーズ

■ 豊富なアクチュエータ

6~1000N·mまでの12種類のアクチュエータを用意しています。

■ 5種類のインターフェイスオプション

ドライバのインターフェイスには、パラレルI/O(NPN、PNP)、CC-Link、DeviceNet、PROFIBUS-DPの5種類を用意しています。

カタログNo.CC-995



電動アクチュエータ モータレスタイプ

■ ボールねじ駆動 ETSシリーズ

- ●モータサイズ:8種類、リード:7種類、モータ取付方向:5種類
- ●お客様の使い慣れたモータが取付可能
- ●原点センサ、リミットセンサの取付仕様も選択が可能
- ●ストロークは100~1500mm(50mmピッチ)で選択が可能
- ●最大可搬質量は150kg、最高速度は2000mm/sと幅広い用途 に適応

■ ボールねじ駆動 低発塵仕様 ECSシリーズ

- ●ETSシリーズをベースにした、フルカバー構造と、吸引ポート により低発塵を実現。
- ●モータサイズ:7種類、リード:7種類、モータ取付方向:5種類
- ●お客様の使い慣れたモータが取付可能
- ●原点センサ、リミットセンサの取付仕様も選択が可能
- ●ストロークは100~1500mm(50mmピッチ)で選択が可能
- ●最大可搬質量は150kg、最高速度は2000mm/sと幅広い用途 に適応

■ ベルト駆動 ETVシリーズ

- ●ETSシリーズをベースにしたベルト駆動タイプ。
- ●ストロークは100~3500mm(50mmピッチ)まで選択が可能、また最高速度は2000mm/sと、ロングストローク・ハイスピードを実現。
- ●モータサイズ:6種類、モータ取付方向:6種類
- ●お客様の使い慣れたモータが取付可能

カタログNo.CC-1165、CC-1216、CC-1217



電動アクチュエータ KBZシリーズ

■ ハイタクト

最大800mm/sの動作が可能

■ サーボモータを採用

小型軸にサーボモータを採用。サーボモータにより、高速、高加 減速、高可搬質量を実現

■ アブソリュート仕様

原点復帰不要なアブソリュート仕様を採用

■ 小型コントローラ

徹底した小型化を実現

カタログNo.CC-1102



電動アクチュエータ ESSD/ELCRシリーズ

■ 省スペース化

コントローラ内蔵のため、コントローラの設置スペースと配線が 不要

■ 空圧シリンダの感覚で設置可能

外観形状から各種制御、使い方まで、空圧シリンダをそのまま イメージできる設計

■ 動作制御は自由自在

3つの制御モード、速度・加速度制御、位置決め完了幅(インポジション)の設定が可能

■ 簡単ティーチング

5つのボタンで簡単設定、ダイレクトティーチングが可能

カタログNo.CC-1002



お問合せは お近くの営業所へどうぞ

東

●北上営業所 〒024-0034 岩手県北上市諏訪町2-4-26 TEL(0197)63-4147 FAX(0197)63-4186

●仙台学業所

| 旧日 音 表 ア | | 〒981-313 仙台市泉区泉中央4丁目1-5 (SAKAE泉中央ビル401) | TEL (022) 772-3041 | FAX (022) 772-3047

●山形営業所

〒990-0834 山形県山形市清住町3-5-19 TEL(023)644-6391 FAX(023)644-7273

関東

●さいたま営業所

● CV/よる本州 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-297-2(杉ビル6 5階) TEL(048)652-3811 FAX(048)652-3816 ● 天城営業所 〒300-0847 茨城県土浦市卸町1-1-1(関鉄つくばビル4階C)

TSU0-047 (水県土浦川戸川 1-1 (関鉄 入はモルギ鳴ら) TEL(029) 841-7490 FAX(029) 841-7495 ●宇都宮営業所 〒321-0953 栃木県宇都宮市東宿郷3-1-7(NBF宇都宮ビル3階)

TEL(028)638-5770 FAX(028)638-5790 ●太田営業所

7373-0813 群馬県太田市内ケ島町946-2(大槻商事ビル1階) TEL(0276)45-8935 FAX(0276)46-5628

南 関 <u>東</u>__

●東京営業所 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1(文化放送メディアプラス4階) TEL(03)5402-3628 FAX(03)5402-0122

■ 正式(803-94-02-026 「AX(03)-942-9122 ● 立川営業所 〒190-0022 東京都立川市錦町3-2-30(朝日生命立川錦町ビル3階) TEL(042)527-3773 FAX(042)527-3782

●千葉営業所

〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-12-5(朝日生命津田沼ビル5階) (047)470-5070 FAX(047)493-5190

●横浜営業所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-17-19(HF新横浜ビルディング4階) TEL(045)475-3471 FAX(045)475-3470

●厚木営業所 〒243-0027 神奈川県厚木市愛甲東一丁目22番6号 TEL(046)226-5201 FAX(046)226-5208

● 甲府営業所 〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居1509 TEL (055) 224-5256 FAX (055) 224-3540

●東京支店

・ネスンに 〒105-0013 東京都港区浜松町1-31-1(文化放送メディアプラス4階) TEL(03)5402-3620 FAX(03)5402-0120

CKD株式会社

北陸・信越

●長岡営業所

〒940-0088 新潟県長岡市柏町1-4-33(高野不動産ビル2階)

TEL (0258) 33-5446 FAX (0258) 33-5381

●松本営業所
〒390-0852 長野県松本市大字島立399-1(滴水ビル4階) TEL(0263)40-0733 FAX(0263)40-0744

●富山営業所 〒939-8071 富山県富山市上袋100-35

TEL(076)421-7828 FAX(076)421-8402 ●金沢営業所

〒920-0025 石川県金沢市駅西本町3-16-8 TEL(076)262-8491 FAX(076)262-8493

海

●名古屋営業所

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄一丁目12番17号 TEL (052) 223-1121 FAX (052) 223-1127

●小牧営業所 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

TEL (0568) 73-9023 FAX (0568) 75-1692 ●豊田営業所 〒473-0912 愛知県豊田市広田町広田103

TEL(0565)54-4771 FAX(0565)54-4755 ●三河営業所

〒473-0912 愛知県豊田市広田町広田103 TEL (0565) 54-4771 FAX (0565) 54-4755

●静岡営業所

〒422-8035 静岡県静岡市駿河区宮竹1-3-5 TEL (054) 237-4424 FAX (054) 237-1945 ●浜松営業所

〒435-0016 浜松市東区和田町438

TEL(053)463-3021 FAX(053)463-4910

●四日市営業所

〒512-1303 三重県四日市市小牧町字高山2800

TEL(059)339-2140 FAX(059)339-2144

●名古屋支店

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)74-1356 FAX(0568)75-1692

関 西

●大阪営業所 〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20 TEL(06)6459-5775 FAX(06)6446-1955

・ 大阪東営業所 〒570-0083 大阪府守口市京阪本通1-2-3(損保ジャパン日本興亜守口ビル6階) TEL(06) 4250-6333 FAX(06) 6991-7477

●滋賀営業所

〒524-0033 滋賀県守山市浮気町字中ノ町300-21(第2小島ビル4階) TEL(077)514-2650 FAX(077)583-4198 ●京都営業所

〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町241 TEL(075)645-1130 FAX(075)645-4747

●奈良営業所 〒639-1123 奈良県大和郡山市筒井町460-15(オッシェム・ロジナ1階) TEL(0743)57-6831 FAX(0743)57-6821

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-3-20 TEL(06)6459-5770 FAX(06)6446-1945

●岡山営業所

〒747-0801 山口県防府市駅南町6-25

TEL(0835)38-3556 FAX(0835)22-6371

〒761-8071 香川県高松市伏石町2158-10 TEL(087)869-2311 FAX(087)869-2318

TEL(089)931-6135 FAX(089)931-6139

●福岡営業所

「個川岳米/I)「おけい日本/I)「おけい日本/I)「おけい日本/I)「おけい日本/I)「おけい日本/II」「おりい日本/II」「おりい日本/II」「おりい日本/II」「おりい日本/II」「おりい日本/I

TEL(096)340-2580 FAX(096)340-2584

〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250

●海外営業統括部

7年77日末세3日印 〒485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)74-1338 FAX(0568)77-3461

お客様技術相談窓口

フリーダイヤル 🔯 0120-771060 受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00 (土日、休日除く)

http://www.ckd.co.jp/

CKD Corporation

2-250 Ouji Komaki, Aichi 485-8551, Japan

☐ PHONE +81-(0)568-74-1338 FAX +81-(0)568-77-3461

CKD USA CORPORATION

CHICAGO HEADQUARTERS

4080 Winnetka Avenue, Rolling Meadows, IL 60008, USA PHONE +1-847-368-0539 FAX +1-847-788-0575

CINCINNATI OFFICE SAN ANTONIO OFFICE SAN JOSE OFFICE DETROIT OFFICE

Europe CKD CORPORATION EUROPE BRANCH De Fruittuinen 28 Hoofddorp, the Netherlands PHONE 431-(0) 23-5541490 FAX +31-(0) 23-5541491 CZECH OFFICE

• UK OFFICE
• GERMANY OFFICE
• FRANKFURT OFFICE

Malaysia

Malaysia
M-CKD PRECISION SDN.BHD.
HEAD OFFICE
Lot No.6, Jalan Modal 23/2, Seksyen 23, Kawasan MIEL,
Fasa 8, 40300 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
PHONE +60-(0)3-5541-1468 FAX +60-(0)3-5541-1533

JOHOR BAHRU BRANCH OFFICE

PENANG BRANCH OFFICE

CKD THAI CORPORATION LTD.

CKD THAI CORPORATION LTD.

SALES HEADOUARTERS
Suwan Tower, 14/1 Soi Saladaeng 1, North Sathorn Road,
Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
PHONE +66-(0)2-267-6300 FAX +66-(0)2-267-6305

RAYONG OFFICE
NAVANAKORN OFFICE
- LAMPHUN OFFICE
- LAMPHUN OFFICE
- KORAT OFFICE
- KORAT OFFICE
- AMATANAKORN OFFICE
- PRACHINBURI OFFICE
- SARABURI OFFICE
- SARABURI OFFICE

CKD SINGAPORE PTE. LTD.

No.33 Tannery Lane #04-01 Hoesteel Industrial Building,
Singapore 347789, Singapore
PHONE +65-67442623 FAX +65-67442486

PHONE 465-67442623 FAX +65-67442486
CKD CORPORATION BRANCH OFFICE
No.33 Tannery Lane #04-01 Hoesteel Industrial Building,
Singapore 347789, Singapore
PHONE +65-67447260 FAX +65-68421022
INDIA LIAISON OFFICE BANGALORE
INDIA LIAISON OFFICE DELHI

PT CKD TRADING INDONESIA
Wisma Keiai, 17th Floor, Jl. Jendral
Sudirman Kav.3, Jakarta 10220, Indonesia
PHONE +62-(0) 21-572-3220 FAX +62-(0) 21-573-4112

CKD VIETNAM ENGINEERING CO.,LTD.

18th Floor, CMC Tower, Duy Tan Street, Cau Giay District,
Hanoi, Vietnam
PHONE +84-4-37957631 FAX +84-4-37957637

Taiwan

Talwall 台湾書開理股份有限公司 TAIWAN CKD CORPORATION 16F-3, No. 7, Sec. 3, New Taipei Blvd., Xinzhuang Dist., New

改訂内容

・部品形番、ドライバ添付品追加

Website

ofilia 喜開理 (上海) 機器有限公司 CKD(SHANGHAI)CORPORATION

Korea

CKD KOREA CORPORATION

2015.5.CCC

・天安営業所(CHEONAN OFFICE) ・蔚山営業所(ULSAN OFFICE)

本カタログに記載の製品及び関連技術は、外国為替及び外国貿易法のキャッチオール規制の対象となります。 本カタログに記載の製品及び関連技術を輸出される場合は、兵器・武器関連用途に使用されるおそれのないよう、ご留意ください。

to make sure they will never be used for the development or the manufacture of weapons for mass destruction.

The goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are subject to complementary export regulations by Foreign Exchange and Foreign Trade Law of Japan. If the goods and their replicas, or the technology and software in this catalog are to be exported, laws require the exporter

●このカタログに掲載の仕様および外観を、改善のため予告なく変更することがあります。 © CKD Corporation 2015 All copy rights reserved.

• Specifications are subject to change without notice.

●大阪支店

●神戸営業所 〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-6-8(西明石スポットビル3階) TEL(078)923-2121 FAX(078)923-0212

●広島営業所 〒730-0029 広島市中区三川町2番6号(くれしん広島ビル3階) TEL(082)545-5125 FAX(082)244-2010

●高松営業所

●松山営業所 〒790-0053 愛媛県松山市竹原2-1-33(サンライト竹原1階)

九 州

●本社·工場

→ T485-8551 愛知県小牧市応時2-250 TEL(0568)77-1111 FAX(0568)77-1123 ●営業本部

TEL(0568)74-1303 FAX(0568)77-3410

喜開理(上海)機器有限公司
CKD(SHANGHAI)CORPORATION

●整部/上滿蘊再裝所(Subs HeADQUARTERS / SHANGHAI PUXI OFFICE)
Room 601, Yuanzhongkeyan Building, No. 1905 Hongmei
Road, Xinhu District, Shanghai 200233, China
PHONE +88-(0) 21-61911888 FAX +86-(0) 21-60905356

- 上海浦東事務所 (SHANGHAI PUDONG OFFICE)
- 無錫事務所 (WUXI OFFICE)
- 杭州事務所 (HANGZHOU OFFICE)
- 市京事務所 (NINSBO OFFICE)
- 南京事務所 (SUZHOU OFFICE)
- 韓京事務所 (SUZHOU OFFICE)
- 韓京事務所 (SUZHOU OFFICE)
- 北京事務所 (BUJING OFFICE)
- 北京事務所 (BUJING OFFICE)
- 大連事務所 (GHANGCHUN OFFICE)
- 大連事務所 (DHANGCHUN OFFICE)
- 大連事務所 (JINAN OFFICE)
- 大連事務所 (JINAN OFFICE)
- 清島事務所 (JINAN OFFICE)
- 海陽事務所 (JINAN OFFICE)
- 海陽事務所 (CHONGQING OFFICE)
- 北京事務所 (CHONGQING OFFICE)
- 北京事務所 (CHONGQING OFFICE)
- 西安事務所 (CHENGDU OFFICE)
- 西安事務所 (CHANGSHA OFFICE)
- 西安事務所 (CHANGSHA OFFICE)
- 大連事務所 (GHANGSHA OFFICE)
- 北河事務所 (SHENZHEN OFFICE)
- 東莞事務所 (GHANGSHA OFFICE)
- 東莞事務所 (GHANGSHA OFFICE)
- 東莞事務所 (GHANGSHA OFFICE)
- 東莞事務所 (GHANGZHOU OFFICE)
- 東莞事務所 (SHENZHEN OFFICE)
- 東莞事務所 (SHENZHEN OFFICE)
- 東莞事務所 (SHENZHEN OFFICE)
- 東莞事務所 (SHENZHEN OFFICE)

●HEADQUARTERS (3rd Floor), 44, Sinsu-ro, Mapo-gu, Seoul 121-856, Korea PHONE +82-(0)2-783-5201~5203 FAX +82-(0)2-783-5204 · 太原営業所 (SUWON OFFICE)